

Osnovni primeri podešavanja ESD2 frekventnih regulatora

Promena parametara

Pritiskom na taster PRG ulazi se u parametre.

Željeni parametar se dobija pomoću tastera \downarrow , \uparrow , i \gg . Tasterom \gg se bira cifra, a strelicama \uparrow , \downarrow menja se broj. Ulazak u parametar se vrši pritiskom na taster ENTER. Kada ste ušli u željeni parametar, strelicama \uparrow , \downarrow menja se vrednost parametra, potvrda promene se vrši tasterom ENTER.

1. Spoljni prekidač-komanda START/STOP

Prekidač se vezuje na kleme X1 i COM (forward) ili X2 i COM (reverse), zavisno od smera koji želite.

Parametar F0.01 =1

2. Spoljni taster START/STOP- komanda START/STOP

Trožična veza je u pitanju. Vezuje se na kleme X1, COM i X2.

X1- START komanda

X2- STOP komanda

Parametri

F0.01 = 1

F3.01 = 3

3. Spoljni potencijometar - zadavanje brzine (frekvencije)

Potencijometar se vezuje na kleme 5V, AI i COM.

Klizač (srednji kraj) se vezuje na AI.

Potencijometar 1-5k Ω .

Parametar F0.02 =2